

Emploi du NOVORYT Fondeur à Gaz

Le NOVORYT Fondeur à Gaz est l'outil idéal pour l'application du NOVORYT Mastic à Chaud. Le NOVORYT Fondeur à Gaz a une pointe spéciale qui vous permet de corriger non seulement des dégâts délicats mais aussi des dégâts grands.

Le NOVORYT Fondeur à Gaz est livré avec une bouteille de gaz à remplir. Ce gaz est commun gaz pour des briquets. Il est classifié comme „matières dangereuses“ (UN1950, Kl. II, Ziff. 5F).

Emploi pas-à-pas:

1. Remplissez le gaz dans le fondeur à gaz. Pressez le valve du gaz sur le valve du fondeur. Répétez le remplissage 2-3 fois. **IMPORTANT:** Si le fondeur à gaz et la bouteille de gaz n'ont pas la même température le remplissage ne fonctionne pas.
2. Enlevez le bouchon.
3. Poussez le bouton „Gas“ vers haut. Maintenant vous entendez le gaz.
4. Allumez le fondeur avec le bouton opposé.
5. Après quelques secondes le fondeur à gaz est chaud et prêt à user.
6. Pour débrayer le fondeur à gaz vous poussez le bouton „Gas“ sur la position „0“. Pour raison de sécurité remettez toujours le bouchon sur le fondeur à gaz.

ATTENTION:

Débrayez le fondeur de temps en temps, sinon il est trop chaud et le mastic à chaud est brûlé. Si vous chauffer le mastic à chaud trop les ingrédients brûlent et le matériel cloque.

Il faut absolument empêcher que le mastic à chaud liquide entre la pointe du fondeur à gaz! Cela endommagerait la pointe.

Remplacement de la pointe:

Il faut qu'on change la pointe du fondeur à gaz de temps en temps. La laine dans la pointe est épuisée après plusieurs heures en usage. On s'en aperçoit du fait que le fondeur à gaz ne se chauffe plus même qu'il est rempli et allumé correctement.

Vous pouvez acheter les pointes de remplacement chez nous.

Nous accordons une garantie de un (1) an sur le fondeur à gaz.

Les pointes de remplacement et le gaz pour remplir sont sans garantie.